

# Création d'un code article d'un opérateur

1

Modèle d'opérateur	Code	Modèle d'opérateur	Code
Opera-MJ	<b>OMJ</b>	OTBH appartement	<b>OTBH-A.00</b>
Opera-MH	<b>OMH</b>	OTBH extra appartement	<b>OTBH-A.05</b>
Opera-J	<b>OPJ</b>	Silencio®	<b>OTH-A.06</b>
Opera-H	<b>OPH</b>	Silencio® + frein	<b>OTBH-A.06</b>
Opera-HJ	<b>OHJ</b>	Silencio® + frein + système de contrôle de vitesse embarqué	<b>RTBH-A.06</b>
Opera-SH	<b>OSH</b>	MGT	<b>MGT</b>
MSJ	<b>MSJ</b>	OSL	<b>OSL</b>
Opera-GH	<b>OGH</b>	MGSL	<b>MGSL</b>
MGH	<b>MGH</b>	Rapido® RSH	<b>RSH</b>
MRGH	<b>MRGH</b>	Rapido® RVH	<b>RVH</b>
OMT	<b>OMT</b>	Rapido® RMSJ	<b>RMSJ</b>
OMT + frein	<b>OMBT</b>	Rapido® RGH	<b>RGH</b>
OTH	<b>OTH</b>	Rapido® RTBH 19"/s	<b>RTBH-1.19</b>
OTBH	<b>OTBH</b>	Rapido® RTBH 23"/s	<b>RTBH-1.23</b>
OTH appartement	<b>OTH-A.00</b>	Allegro	<b>ALLE</b>

2

Applications environnementales (si applicable)	Code
Standard	<b>Aucune lettre</b>
Environnements humides	<b>W</b>
Environnements corrosifs	<b>C</b>
Emplacements à risque	<b>X</b>

3

Fréquence (Hz)	Tension nominale (V)	Phase(s)	Code
60	120/115	1	<b>6 1 1</b>
60	208	1	<b>6 8 1</b>
60	240/230	1	<b>6 2 1</b>
60	208	3	<b>6 2 3</b>
60	240/230	3	<b>6 7 3</b>
60	480/460	3	<b>6 4 3</b>
60	600/575	3	<b>6 5 3</b>
50	220	1	<b>5 2 1</b>
50	380	3	<b>5 3 3</b>

**O T B H W**

**6 1 1 3**

**1 M 0 0**

4

Puissance (HP)	Code
1/2	<b>2</b>
3/4	<b>3</b>
1	<b>4</b>
1-1/2	<b>5</b>
2	<b>6</b>
3	<b>7</b>
5	<b>8</b>

5

Installation du palan	Code
Palan installé à droite	<b>0</b>
Palan installé à gauche	<b>1</b>
Chaîne d'entraînement	Code
n°48 (n°410)	<b>0</b>
n°41	<b>1</b>
Chaîne pour portes coulissantes	Code
n°41	<b>1</b>
Chaîne d'entraînement (appartement)	Code
Version "appartement" n°41	<b>A</b>

6

Options de contrôle	Code
CCE monit. avec cellules supervisées	<b>M</b>
CCE monit. sans cellules supervisées	<b>N</b>
Armoire de contrôle séparée	<b>P</b>

7

**Autres modifications (si applicable)**

1. Sélection du modèle d'opérateur
2. Applications environnementales (si applicable)
3. Sélection de l'alimentation électrique
4. Sélection de la puissance du moteur

5. Sélection des modifications mécaniques (selon votre application)
6. Sélection des options de contrôle
7. Autres modifications (si applicable)

800-361-2260 • manaras.com

Les spécifications techniques et modifications de design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Operator Codes\_F\_2023.05.03\_R0

